

SERVICE-AUFZUG SHERPA-SD4 (VESTAS)

VOR DER BENUTZUNG DES SERVICE-AUFZUGS MÜSSEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND DIESE BEACHTEN FÜHREN SIE STETS DIE TÄGLICHE KONTROLLE DURCH. BEVOR SIE DAS SYSTEM BENUTZEN

**Oberer Betriebs-
endschalter**
Unterbricht ein
Aufwärtsfahren und
entsperrt die Tür

Not-Endschalter
Unterbricht ein Auf-
und Abwärtsfahren

Gurt-Befestigungspunkt
(gelb, zwei weitere am
Bügel innen)

Türkontaktschalter
(Innen, mit interner &
externer Entriegelung)

Typenschild und
Seriennummer

**Unterer
Betriebsendschalter**
unterbricht ein
Abwärtsfahren und
entsperrt die Tür

**Absenksicherungs
system**
Unterbricht ein Auf-
und Abwärtsfahren,
wenn ausgelöst

Tragseil und Sicherungsseil
sowie **Führungsstahlseile**

Zugwinde und
Sicherheitsvorrichtungen


Seilführung (links und
rechts, oben und unten)

Innenfenster für die
Stahlseilprüfung

**Schiebetür mit
Türkontaktschalter**
Wenn die Tür geöffnet
oder entriegelt ist, wird ein
Auf- und Abwärtsfahren
gestoppt.


**Interne und externe
Bedienelemente**

Türwächter
Wenn der Aufzug auf
Bodenniveau ankommt,
wird der Ausgang elek-
trisch entriegelt. Solange
die Ausgangstür geöffnet
ist, wird die gesamte
Stromversorgung des
Aufzugs abgeschaltet.



Hauptnetzschalter
Schaltet die Stromversorgung EIN / AUS.

WARNUNG (SCHUTZ VOR SPANNUNGSSPITZEN):
ACHTEN SIE IMMER DARAUF, DASS SICH DER HAUPTSCHALTER IN
DER "AUS" -POSITION BEFINDET, BEVOR SIE DIE
HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN- ODER AUSSCHALTEN,
UNABHÄNGIG DAVON, OB EIN ANLAGENGENERATOR ODER
TURBINENGENERATOR DEN STROM LIEFERT.



**Das Produkt entspricht den CE - Bestimmungen
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)**

Interne Bedienelemente und Externe Bedienelemente

Notausschalter

Drücken, um die komplette Stromversorgung zu unterbrechen. Zum Zurücksetzen ziehen Sie den Knopf wieder heraus

INTERN



AUFWÄRTS / ABWÄRTS - Knebschalter


Drehen Sie den Schalter nach oben/ unten, um die Winde zu betreiben

Override-Knopf

Setzt das Absenksicherungssystem und den unteren Betriebsendschalter außer Kraft und fährt den Aufzug ganz nach unten, wo er auf seine Puffer aufsetzt.

EXTERN

SET-Taste
Aktiviert die Außensteuerung



AUFWÄRTS / ABWÄRTS - Tasten:

Drücken Sie die Tasten, um den Aufzug automatisch an die obere oder untere Halteposition des Turms zu schicken.


Warnhinweis:
Fahren Sie den Aufzug nicht weiter nach unten, da er ansonsten beschädigt wird!
Achten Sie vor dem Schließen der Tür darauf, dass sich der

Warnhinweis:
Der Aufenthalt von Personen im Servicelift ist im externen Modus untersagt. Dieser ist nur zur Beförderung von Materialien zu verwenden!

SICHERHEITSGEFÄHRE U. SICHERHEITSSZONE

Sicherheitsintegritäts-Gefahrenleuchte (ROT)

- Das Licht leuchtet (und ein Aufwärts-/Abwärtsfahren ist NICHT mehr möglich), wenn:
- Der Notausschalter gedrückt ist.
 - Die nominale Traglast von 240 kg um 25% überschritten wurde (Überlast)
 - Die Schiebetür offen oder entsperrt ist.
 - Der Not-Endschalter ausgelöst hat
 - Der Überhitzungsschutz des Elektromotors ausgelöst hat
 - Das Absenksicherungssystem ausgelöst hat




Sicherheitsleuchte (GRÜN)

- Das Licht leuchtet (und die Türverriegelung wird elektrisch entriegelt), wenn:
- Der Service-Aufzug in einer sicheren Zone (an der oberen oder unteren Plattform des Turms) angekommen ist
- Die Tür wird NUR an besagten Orten elektrisch entriegelt. Die Tür kann NUR geöffnet werden, wenn das grüne Licht leuchtet.

Stromausfall

MANUELLES ABLASSEN

(Hebel zur manuellen Bremsenentriegelung)
Ziehen Sie zum manuellen Ablassen der Serviceplattform bei Stromausfall den Hebel, um den Aufzug auf ein Niveau für einen sicheren Ausstieg zu bringen.




MAN. AUFWÄRTSFAHREN (Handrad)

Zur Rücksetzung der Sicherheitsfangvorrichtung bei Stromausfall: Handrad fest greifen und 1/2 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen sowie zeitgleich den Bremshebel zur Entriegelung der Bremse ziehen. Vorgang wiederholen, bis die Fangvorrichtung zurückgesetzt ist werden kann.



SICHERHEITSFANGVORRICHTUNG



Bei Stromausfall:

- Angaben zum Bewegen des Aufzugs nach oben finden Sie unter „Manuelles Aufwärtsfahren“.
- Drehen Sie den Reset-Knopf in Richtung des Pfeiles.

Bei KEINEM Stromausfall:

- Drehen Sie den Knebschalter in Stellung „AUFWÄRTS“, um den Aufzug nach oben zu bewegen.
- Drehen Sie den Reset-Knopf in Richtung des Pfeiles.



Warnhinweis:
Setzen Sie die Sicherheitsfangvorrichtung niemals zurück, bevor der Grund für die Auslösung festgestellt und das Problem behoben wurde.

EVAKUIERUNG

Die Tür kann mit Hilfe der Notentriegelungsknöpfe manuell entriegelt werden.

Warnhinweis:
Diese Funktion ist Teil des Gesamtevakuierungsvorgangs!
Der Benutzer muss vor der manuellen Türentriegelung durch optische Kontrolle sicherstellen, dass sich der Aufzug an einem sicheren Ort befindet.

EVAKUIERUNGSVORGANG (siehe Betriebsanleitung) NUR DURCHFÜHREN, WENN NORMALER BETRIEB ODER MANUELLES ABLASSEN NICHT MÖGLICH SIND!



Ref.: 38921-QR-DE	Ausstellungsdatum. 24. März 2014
POWER CLIMBER WIND	Wind@PowerClimber.be www.PowerClimberWind.com

Dieses Dokument und alle Kopien sind Eigentum von Power Climber bvba. Alle Maße und Daten sind unverbindlich. Der Anwender muss sicherstellen, dass das Gerät den örtlichen Regeln und Vorschriften entspricht