

4.5 Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schalleistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutz - maßnahmen
		Tage /Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WEA01	Normalbetrieb OM-0-0 / Teillast OM-NR-05-0	durchgehen d	16 h/d / 8 h /d	06:00-22:00 / 22:00-06:00	WEA01	106,5 / 102,0	Herstellerangaben	
WEA02	Normalbetrieb OM-0-0 / Teillast OM-NR-05-0	durchgehen d	16 h/d / 8 h /d	06:00-22:00 / 22:00-06:00	WEA02	106,5 / 102,0	Herstellerangaben	
WEA03	Normalbetrieb OM-0-0 / Abschaltung	durchgehen d	16 h/d / 8 h /d	06:00-22:00 / 22:00-06:00	WEA03	106,5 / -80	Herstellerangaben	
WEA04	Normalbetrieb OM-0-0 / Teillast OM-NR-06-0	durchgehen d	16 h/d / 8 h /d	06:00-22:00 / 22:00-06:00	WEA04	106,5 / 101,0	Herstellerangaben	
WEA05	Normalbetrieb OM-0-0 / Teillast OM-NR-06-0	durchgehen d	16 h/d / 8 h /d	06:00-22:00 / 22:00-06:00	WEA05	106,5 / 101,0	Herstellerangaben	
WEA06	Normalbetrieb OM-0-0	durchgehen d	24 h/d	durchgehend	WEA06	106,5	Herstellerangaben	